



パンフレット AX008  
1996年12月作成  
工業用

染色用還元防止剤

## レジスター A C

( R E S I S T E R A C )

レーヨン、ウールおよびそれらの混紡、混織品の染色において、繊維の有する還元性により、染料の還元分解、消色が起こる場合があります。レジスター A C は、染色中に発生する染料の還元分解、消色を防止し、再現性・染着率を向上させます。

### 性質・性状

外	観	無色透明液体
成	分	特殊ハロゲン化合物
p H		約 7 . 5 ( 1 % 水溶液 )
溶	解	任意の水に溶解

### 特 徴

- 1 . レジスター A C はレーヨン、ウールおよびそれらの混紡、混織品の染色時に起こる染料の還元分解を防止し、再現性・染着率を向上させます。
- 2 . レジスター A C は各種の染料（分散染料、直接染料等）の還元分解、消色を防止します。
- 3 . レジスター A C は高圧染色において顕著な効果を発揮します。
- 4 . レジスター A C は無起泡性です。
- 5 . レジスター A C は耐熱性に欠ける C D P 繊維の黄変も防止します。

### 使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には 1 ~ 2 g / L のレジスター A C を、染料添加前に加えて下さい。



レジスター-AC

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

1 8 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1 ) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2 ) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3 ) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4 ) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5 ) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6 ) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5 ～ 35 ）で保管して下さい。
- 7 ) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。