



パンフレット AD016  
2002年10月作成  
工業用

連続染色用湿潤浸透剤

## サクシノールCSK

(SUCCINOL CSK)

サクシノールCSKはアニオン系の連続染色用湿潤浸透剤です。またアルカリ性水溶液中でも浸透効果があり、種々の用途に応用できます。

### 性質・性状

外観	微黄色透明液体
イオン性	アニオン・ノニオン
pH	約7.0(1%水溶液)
溶解性	任意の水に溶解します。

### 特徴

1. パディング連続染色時、厚地や緻密な生地でも染料を良く浸透させます。
2. 硬水、電解質に比較的安定な湿潤浸透剤です。
2. 低起泡性の浸透剤です。
3. アルカリ性水溶液でも、同様の優れた浸透効果を発揮します。

### 使用方法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には連続染色パッド浴に0.5～3g/L使用してください。またサーモゾール染色の際、弊社のマイグレーション防止剤ミグノンNSとの併用することにより相乗効果があり、染色物の染め面が良くなります。



< 使用例 >

生地：T / C 織物 ( 65 / 35 )

染浴処方：

染 料	}	CI Disperse Orange 30	4.0 g / L
		CI Disperse Yellow 5	5.0 g / L
		CI Disperse Blue 139	4.0 g / L
		CI Vat Yellow 2	0.5 g / L
		CI Vat Green 13	8.0 g / L
		CI Vat Orange 9	1.9 g / L
		マイグレーション防止剤	ミグノン NS
浸透剤	サクシノール CSK	1 ~ 3 g / L	

工 程：

Pad	Dry	Thermosol	Chemical Pad	
	120	180	NaOH ( 40° Be ) 60ml / L ハイト・ロサルファイト 30g / L	
	×30sec	×90sec		
Steaming	水洗	過酸化水素処理	水洗	Soaping
100 ×30sec				
	水洗			

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

17 kg



取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5 ～ 35 ）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。